

SLOVENSKY ICE

ICE = ICE Plus klávesnice

Vlastnosti

4,3" dotyková obrazovka, 3 pracovné módy: KLÁVESNICA / APLIKÁCIE (IKONY) / ZRÝCHLENÝ MÓD



Teplotný indikátor. Dodatočný vstup T1 (4K7 resistor, referencia na negatívny). Dodatočný vstup T2 sa nevyžíva. Slot pre MicroSD kartu. 1 Mini USB port (pre update firmwaru a pripojenie laptopu)

Kompatibilita

Xtream séria (od verzie V1.2r2), Capture

Inštalácia

Pripojte ICE klávesnicu pomocou plochého kábla v balení. Overté sériové číslo na doske plošných spojov.

Východzie naprogramovanie

1=ADDR (adresa): 1


2=Tamper: Povolený

3=Mode: Xtream

Nastavenie vlastností

Pre vstup do menu modifikácií postupujte nasledovne:



a. Aktivujte ICE dotykovú obrazovku posunom prsta z prava do ľava na logu ">> >> >>".

b. Vsúpte do módu aplikácií (ikon) dotknutím sa na ikone .

c. Dotknite sa na ikone AVS Electronics loga až pokiaľ sa neobjaví "INSERIRE CODICE" (takmer 10")

d. Zadajte kód 9698 a cez enter vstúpte do konfigurácie.


e. Pre zmenu konfigurácie zatlačte na ">"

- | | | |
|---|------------------------|-----------|
| • Klávesnica | | (1-16) |
| • Tampér | | (ÁNO/NIE) |
| • Rýchlosť | | Xtream |
| • UPDATE FIRMWARE ICE | | (ÁNO/NIE) |
| • Klávesnica  | "aktivuj vizualizáciu" | (ÁNO/NIE) |
| • Zrýchlený mód  | "aktivuj vizualizáciu" | (ÁNO/NIE) |
| • Požiarňny poplach | "aktivuj vizualizáciu" | (ÁNO/NIE) |
| • Zdravotný poplach | "aktivuj vizualizáciu" | (ÁNO/NIE) |
| • Panik poplach (pod nátlakom | "aktivuj vizualizáciu" | (ÁNO/NIE) |

- **Confirm (Potvrdenie):** potvrdenie vykonaných zmien

- **Indikačná šípka:** prechod medzi jednotlivými stranami programovania

- **Back (Spet):** odchod bez uloženia zmien



Napájanie musí byť zabezpečené z nízkonapäťového bezpečného obvodu s obmedzením napájania charáneného poistkou.

Inštalácia a servis musia byť vykonávané kvalifikovanou osobou.

AVS ELECTRONICS S.p.a. si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.